TaEco TaEcoシガライター用USBアダプター取扱説明書

⚠ 使用上のご注意

・本製品は取扱説明書に記載された用途以外には使用しないでください。
・本製品の操作は必ず車両を安全な場所に停車してから、おこなってください。
・本製品はDC12V及び24V車に使用できます。それ以外の電圧でのご使用はしないでください。
（製品破損並びに火災の原因となる場合があります。）
・ご使用にならないときは必ず本製品をシガーソケットから取り外してください。
・本製品はTaEco以外の電子タバコ等には故障の原因となりますので、絶対に装着しないでください。
・本製品のシガープラグは一般的なシガーソケットに適合する形となっておりますので、それ以外の形状のシガーソケットには無理に装着しないでください。
・運転時に本製品使用の際は、運転の妨げにならないよう、適切な方法で固定するなどの措置をおこなってください。
・製品のデザイン、仕様は予告なしに変更する場合があります。
・幼児の手の届くところには置かないでください。
（詳しくはホームページ http://www.samuraing.jp/taeco/をご覧ください。）

使用方法

1.USB充電器をシガライター用USBアダプターに差し込む



2.シガライター用USBアダプターをシガーソケットに差し込む

3.バッテリーをUSB充電器に接続する

USB充電器のランプが赤→緑→赤とランダムに点灯します。
※強く回し過ぎると故障の原因になります。

4.USB充電器のランプが緑になれば充電完了



※充電時間は約60～90分です
（ミニバッテリーの場合は40～60分）

仕様

定　格	入力:DC12V・24V
重　量	12g